



機器 (R a d i P A - 1000) 測定方法




- 1 電源ボタンを、ピッとブザーの音が出るまで押してください。(0 . 5 秒間長押し)



- 2 電源ボタンを押して電源を入れると、数字 3 5 が点灯し、1 秒ごとに数字が 1 つずつ減ります。
その後、表示が放射線量の数値に変わります。



- 3 表示が放射線量の数値に変わったら、2 5 秒間待つてからの数値を読み取ってください。
その後、同じ場所で、3 0 秒ごとに 4 回数値を読み取ってください。
合計 5 回読み取った数値の平均値を結果とします。



- 4 再び、電源ボタンを押すと電源が切れます。

機器は水平に置くか、手に持って測定してください。

また、測定中は機器を動かさないようにしてください。

ブザーボタンを押すと、放射線が装置で検出されるごとにブザーが鳴ります。もう一度、ボタンを押すと鳴らなくなります。

(音は鳴らさなくても、測定に影響はありません。)